Machine Translated by Google

ANOMALI	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte	Fel på elnätet	Kontrollera strömförsörjningen i kopplingskortet. Kontrollera strömbrytarens och jordfelsbrytarens läge i växeln. Se till att förlängningskabeln är i gott skick och att den sitter korrekt i de två ändarna.
	aktivering av termisk skydd för enfasbrytaren	Vänta tills motorn har svalnat och återaktivera det termiska skyddet
	Strömbrytare skadad	Ersätt den
Motorn startar mycket långsamt och tar för lång tid att nå sina varv	Kondensator skadad. (Enfasmotorer)	Ersätt den
Klippeffekten är för låg	Bälte löst eller trubbigt	Dra åt bältet eller byt ut det
	Bladen trubbiga	Byt ut skärytan på bladet eller byt ut det
	Power drop down av motorn	Låt den tekniska tjänsten kontrollera motor.
För tidigt bärande av bälten	Remmarna glider över remskivorna	Dra åt remmarna